

UNLEASH
THE FULL POWER OF YOUR SCOOTER!

EDISON EVO

SPEEDMASTER **365**

OPERATING SYSTEM GUIDE

GUIDE D'UTILISATION DE L'APPLICATION MOBILE

THE SPEED MASTER 365 MOBILE APP ALLOWS YOU TO TAKE FULL CONTROL OF YOUR SCOOTER AND PROVIDES A VERY USER-FRIENDLY EXPERIENCE. PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS TO FAMILIARIZE YOURSELF WITH YOUR DEVICE AND ITS CONTROL FEATURES.


PILOTEZ VOTRE TROTINETTE EN TOUTE LIBERTÉ AVEC L'APPLICATION SPEED MASTER 365.

AVEC SON INTERFACE INTUITIVE, PRENEZ LE CONTRÔLE TOTAL DE VOTRE TROTINETTE. MERCI DE LIRE LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION AFIN DE VOUS FAMILIARISER AVEC LES FONCTIONNALITÉS DE CONTRÔLE ET PROFITER PLEINEMENT DE VOTRE TROTINETTE.



EXPLORE THE INTERFACE FEATURES

DÉCOUVRIR LES FONCTIONNALITÉS DE L'INTERFACE



SWITCH BETWEEN MILES/H OR KM/H

SÉLECTION MILES/H OU KM/H

SET THE START MODE: START THE E-SCOOTER LIKE A KICK SCOOTER ONE FOOT ON THE BOARD, ONE FOOT TO PUSH

SÉLECTION TYPE DÉMARRAGE: DÉMARRER LA TROTINETTE EN POUSSANT AU PIED.

ACTIVATE/DEACTIVATE CRUISE CONTROL

RÉGULATEUR DE VITESSE

SET SPEED LIMIT

LIMITATEUR DE VITESSE

SET BATTERY TYPE

RÉGLAGE TYPE BATTERIE

SET ENGINE MAGNETS PAIRING

RÉGLAGE NOMBRE AIMANTS MOTEUR

LOCK/UNLOCK DEVICE SET PRIMARY & SECONDARY PASSWORD, RESET PASSWORD

VÉROUILLAGE/DÉ VÉROUILLAGE CRÉER UN MOT DE PASSE PRINCIPAL/INVITÉ R.A.Z. DES MOTS DE PASSE

EXPLORE THE INTERFACE FEATURES

DÉCOUVRIR LES FONCTIONNALITÉS DE L'INTERFACE



SWITCH BETWEEN

SWITCH BETWEEN KMH AND MPH WITH 3 AUDIO BEEPS CONFIRMING YOUR SELECTION.

BASCULEZ ENTRE KM/H ET MPH. 3 BIPS SONORES CONFIRMERONT VOTRE SÉLECTION.



NON-ZERO START

SET THE START MODE: START THE E-SCOOTER LIKE A KICK SCOOTER ONE FOOT ON THE BOARD, ONE FOOT TO PUSH (SET OFF MODE TO DISABLE)

SÉLECTION TYPE DÉMARRAGE:
DÉMARRER LA TROTINETTE EN POUSSANT AU PIED
(SÉLECTIONNER OFF POUR DÉSACTIVER L'OPTION)



CRUISE SETTINGS

ACTIVATE/DEACTIVATE THE CRUISE CONTROL. AFTER 10 SECONDS OF CONSTANT ACCELERATION, THE SCOOTER WILL MAINTAIN THE SPEED. A BEEP CONFIRMS ACTIVATION/DEACTIVATION. DEACTIVATE THE CRUISE CONTROL WITH THE ACCELERATOR OR BRAKE.

ACTIVE/DÉSACTIVE LE RÉGULATEUR DE VITESSE. APRÈS 10 SECONDES D'ACCÉLÉRATION CONSTANTE, LA TROTINETTE MAINTIENT LA VITESSE. UN BIP CONFIRME L'ACTIVATION/DÉSACTIVATION. DÉSACTIVEZ LE RÉGULATEUR AVEC L'ACCÉLÉRATEUR OU LE FREIN.



SPEED LIMIT SET.

ACTIVATED:

MODE 1: _____ 3.7 MPH
MODE 2: _____ 9.3 MPH
MODE 3: _____ 12.4 OR 15.5 MPH

ACTIVÉ :

MODE 1: _____ 6 KM/H
MODE 2: _____ 15 KM/H
MODE 3: _____ 20 OU 25 KM/H

DEACTIVATED:

MODE 3: _____ 24.9 TO 27.9 MPH

DÉSACTIVÉ :

MODE 3: _____ 40 À 45 KM/H



BATTERY NUMBERS

DEPENDING ON YOUR BATTERY SPECIFICATIONS, IT IS POSSIBLE TO TOGGLE BETWEEN 10 AND 12 CELL ROWS. WHEN SETTING, A BUZZER WILL EMIT 3 BEEPS, 1 BEEP AND 1 BEEP TO SIGNIFY THAT THE OPERATION IS SUCCESSFUL.

IT IS IMPORTANT TO FOLLOW THE MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS TO CONFIGURE THE NUMBER OF CELL ROWS. IF YOU ARE UNSURE OF WHICH CONFIGURATION TO USE, PLEASE CONTACT THE BATTERY MANUFACTURER. PLEASE ALSO NOTE THAT THIS SETTING MAY AFFECT THE BATTERY LIFE AND MAY POTENTIALLY TRIGGER A SAFETY FEATURE.

SUIVANT LA SPÉCIFICITÉ DE VOTRE BATTERIE, IL EST POSSIBLE DE COMMUTER ENTRE 10 ET 12 RANGÉES DE CELLULES. LORS DU RÉGLAGE, UN BUZZER ÉMETTRA 3 BIPS, 1 BIP ET 1 BIP SIGNIFIANT QUE L'OPÉRATION EST RÉUSSIE.

IL EST IMPORTANT DE SUIVRE LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT POUR CONFIGURER LE NOMBRE DE RANGÉES DE CELLULES. SI VOUS N'ÊTES PAS SÛR DE LA CONFIGURATION À UTILISER, VEUILLEZ CONTACTER LE FABRICANT DE LA BATTERIE. VEUILLEZ AUSSI NOTER QUE CE RÉGLAGE PEUT AVOIR UNE INFLUENCE SUR L'AUTONOMIE DE LA BATTERIE ET DÉCLENCHERA POTENTIELLEMENT UNE SÉCURITÉ.)



POLE LOGARITHM

THE MOTOR IN YOUR DEVICE HAS MAGNETS THAT NEED TO BE SYNCHRONIZED WITH THE MOTOR CONTROLLER IN ORDER TO FUNCTION PROPERLY.

BY DEFAULT, THERE ARE 14 MAGNET PAIRS AND 28 POLARITIES, BUT THIS MAY VARY DEPENDING ON THE TYPE OF MOTOR. MOST MODELS ARE COMPATIBLE WITH THIS DEFAULT SETTING, SO YOU GENERALLY DO NOT NEED TO MODIFY IT.

HOWEVER, IF YOU CHANGE THE NUMBER OF MAGNETS OR POLARITIES, YOU WILL ALSO NEED TO CHANGE THE SETTINGS OF THE MOTOR CONTROLLER.

FOR MORE INFORMATION, PLEASE REFER TO THE USER MANUAL FOR YOUR DEVICE.

LE MOTEUR DE VOTRE APPAREIL POSSÈDE DES AIMANTS QUI DOIVENT ÊTRE SYNCHRONISÉS AVEC LE CONTRÔLEUR DU MOTEUR POUR FONCTIONNER CORRECTEMENT

PAR DÉFAUT, IL Y A 14 PAIRES D'AIMANTS ET 28 POLARITÉS, MAIS CELA PEUT VARIER SELON LE TYPE DE MOTEUR. LA PLUPART DES MODÈLES SONT COMPATIBLES AVEC CE RÉGLAGE PAR DÉFAUT, DONC VOUS N'AVEZ GÉNÉRALEMENT PAS BESOIN DE LE MODIFIER.

CEPENDANT, SI VOUS CHANGEZ LE NOMBRE D'AIMANTS OU DE POLARITÉS, VOUS DEVREZ ÉGALEMENT MODIFIER LES PARAMÈTRES DU CONTRÔLEUR DU MOTEUR.

POUR PLUS D'INFORMATIONS, VEUILLEZ CONSULTER LE MANUEL D'UTILISATION DE VOTRE APPAREIL.

SELF LEARNING

APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE

WARNING !!! :
OPERATION TO BE PERFORMED DURING FIRST USE.

ATTENTION !!!
OPÉRATION À EFFECTUER LORS DE LA PREMIÈRE UTILISATION.

AUTOMATIC SELF LEARNING ALLOWS THE SPEED MASTER 365 CONTROLLER TO RECORD THE MOTOR PARAMETERS OF YOUR E-SCOOTER.

L'APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE, PERMET AU CONTRÔLEUR SPEED MASTER 365 D'ENREGISTRER LES PARAMÈTRES DU MOTEUR DE VOTRE TROTINETTE.

MAKE SURE THE E-SCOOTER IS TURNED OFF

S'ASSURER QUE LA TROTINETTE EST ÉTEINTE.

- PRESS AND HOLD THE POWER BUTTON FOR ABOUT 10 SECONDS.
- THE DRIVE WHEEL STARTS TO ROTATE SLOWLY FOR A FEW SECONDS AND THEN STOPS AUTOMATICALLY.
- THE WHEEL ROTATES SLOWLY AGAIN IN THE OTHER DIRECTION FOR A FEW SECONDS AND THEN STOPS AUTOMATICALLY.
- A BEEP INFORMS YOU OF THE END OF THE AUTOMATIC LEARNING PROCESS.

ADDITIONAL INFORMATION:

THIS PROCESS IS NECESSARY WHEN USING THE SCOOTER FOR THE FIRST TIME. IT ALLOWS THE SCOOTER TO ADAPT TO YOUR RIDING STYLE. MAKE SURE THE SCOOTER IS ON A FLAT AND STABLE SURFACE DURING THE PROCESS.

TIPS:

IF YOU ENCOUNTER ANY DIFFICULTIES, PLEASE CONSULT THE USER MANUAL OF YOUR SCOOTER. YOU CAN ALSO CONTACT THE CUSTOMER SERVICE OF YOUR SCOOTER MANUFACTURER FOR HELP.




- APPUYEZ SUR LE BOUTON POWER ET MAINTENEZ LA PRESSION PENDANT ENVIRON 10 SECONDES.
- LA ROUE MOTRICE SE MET À TOURNER LENTEMENT PENDANT QUELQUES SECONDES PUIS S'ARRÊTE AUTOMATIQUEMENT.
- LA ROUE TOURNE DE NOUVEAU LENTEMENT DANS L'AUTRE SENS PENDANT QUELQUES SECONDES PUIS S'ARRÊTE AUTOMATIQUEMENT.
- UN BIP VOUS INFORME DE LA FIN DU PROCESSUS D'APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

CE PROCESSUS EST NÉCESSAIRE LORS DE LA PREMIÈRE UTILISATION DE LA TROTINETTE. IL PERMET À LA TROTINETTE DE S'ADAPTER À VOTRE STYLE DE CONDUITE. ASSUREZ-VOUS QUE LA TROTINETTE EST SUR UNE SURFACE PLANE ET STABLE PENDANT LE PROCESSUS.

CONSEILS :

SI VOUS RENCONTREZ DES DIFFICULTÉS, VEUILLEZ CONSULTER LE MANUEL D'UTILISATION DE VOTRE TROTINETTE. VOUS POUVEZ ÉGALEMENT CONTACTER LE SERVICE CLIENT DU FABRICANT DE VOTRE TROTINETTE POUR OBTENIR DE L'AIDE.



AUTOMATIC UNLOCKING / LOCKING


DEBRIDAGE / BRIDAGE AUTOMATIQUE

**THIS KIT ALLOWS YOU TO UNLOCK THE SPEED LIMIT OF YOUR E-SCOOTER.
TO DO SO, PLEASE FOLLOW THESE SPECIFIC STEPS:**

- **SPEED LIMIT DEACTIVATION: HOLD BRAKE AND POWER BUTTON (2 SECONDS).
REPEAT TO REACTIVATE.**

**LE KIT SPEED MASTER 365 VOUS PERMET DE DÉBRIDER LA VITESSE DE VOTRE
TROTINETTE ÉLECTRIQUE. POUR CELA, SUIVEZ CES ÉTAPES :**

- **DÉSACTIVATION DE LA LIMITE DE VITESSE: MAINTENIR LE FREIN ET
APPUYER SUR LE BOUTON POWER (2 SECONDES). RÉPÉTER
L'OPÉRATION POUR RÉACTIVER.**



LOCKING PROCESS & PASSWORD SETTING

PROCÉDURE DE VEROUILLAGE ET CRÉATION DE MOT DE PASSE

THIS KIT ALLOWS YOU TO UNLOCK THE SPEED LIMIT OF YOUR E-SCOOTER. TO DO SO, PLEASE FOLLOW THESE SPECIFIC STEPS.

YOU WILL NEED TO CREATE AN ADMINISTRATOR PASSWORD BEFOREHAND. (A SECONDARY USER CAN BE ADDED IF THE VEHICLE IS LOANED.)

MAIN PASSWORD CREATION (IN SETUP SECTION):

- CLICK ON "SET PASSWORD"
- ENTER 4 DIGITS TO DEFINE YOUR SECRET CODE.
- CLICK ON "CONFIRM".
- THE BUZZER EMITS ONE "BEEP".
- YOUR MAIN PASSWORD IS SUCCESSFULLY SET.
-

SECONDARY PASSWORD:

A 6-DIGIT SECONDARY PASSWORD IS AUTOMATICALLY GENERATED FOR A SECOND USER (G: ***** / GUEST).

L'OPTION LOCK/UNLOCK PERMET LE VEROUILLAGE DE LA TROTINETTE EN EMPÊCHANT SON FONCTIONNEMENT.

IL VOUS FAUDRA PRÉALABLEMENT CRÉER UN MOT DE PASSE ADMINISTRATEUR. (UN UTILISATEUR SECONDAIRE POURRA ÊTRE AJOUTÉ EN CAS DE PRÊT DU VÉHICULE)

CRÉATION DU MOT DE PASSE PRINCIPAL, DAND LA SECTION PARAMÈTRES :

- CLIQUEZ SUR "SET PASSWORD"
- ENTREZ 4 CHIFFRES POUR DÉFINIR VOTRE CODE SECRET.
- CLIQUEZ SUR "CONFIRM".
- LE BUZZER ÉMET UN "BIP".
- VOTRE MOT DE PASSE PRINCIPAL EST DÉFINI AVEC SUCCÈS

MOT DE PASSE SECONDAIRE:

UN MOT DE PASSE SECONDAIRE À 6 CHIFFRES EST AUTOMATIQUEMENT GÉNÉRÉ POUR UN SECOND UTILISATEUR (G: ***** / GUEST).

1



SET PASSWORD

2

M:**** G:*****

CONFIRM

3



BEEP

ONCE DONE, YOU CAN PROCEED TO LOCK FUNCTION:

TURN ON THE APPLICATION AND CONNECT TO THE SCOOTER.

CHECK THE SETTINGS SECTION:

- GREEN/OPEN LOCK ICON: SCOOTER OPERATIONAL/UNLOCKED.

CLICK ON THE GREEN PADLOCK TO LOCK IT.

- THE PADLOCK TURNS GREY/CLOSED.
- THE BUZZER EMITS 2 BEEPS.

DEACTIVATE BLUETOOTH AND EXIT THE APPLICATION.

- THE DASHBOARD DISPLAYS "99".
- THE LOCK IS ACTIVE (ACCELERATOR BLOCKED).

UNLOCKING:

LAUNCH THE APPLICATION.

- THE SCOOTER UNLOCKS AUTOMATICALLY.
- THE DASHBOARD DISPLAYS "00".

NOTE THAT THE THE SCOOTER WILL AUTOMATICLY LOCK ON QUITTING THE APP.

UNE FOIS CETTE OPÉRATION TERMINÉE, LA FONCTION VEROUILLAGE PEUT ÊTRE MISE EN OEUVRE:

ALLUMEZ L'APPLICATION ET CONNECTEZ-VOUS À LA TROTINETTE.

VÉRIFIEZ LA SECTION PARAMÈTRES :

- ICÔNE CADENAS VERTE/OUVERTE : TROTINETTE DÉVEROUEILLÉE.

CLIQUEZ SUR LE CADENAS VERT POUR LE VEROUILLER.

- LE CADENAS DEVIENT GRIS/FERMÉ.
- LE BUZZER ÉMET 2 BIPS.

DÉSACTIVEZ LE BLUETOOTH ET QUITTEZ L'APPLICATION.

- LE TABLEAU DE BORD AFFICHE "99".
- LE VEROUILLAGE EST ACTIF (ACCÉLÉRATEUR BLOQUÉ).

DÉVERROUILLAGE :

LANCEZ L'APPLICATION

- LA TROTINETTE SE DÉVERROUILLE AUTOMATIQUEMENT.
- LE TABLEAU DE BORD AFFICHE "00".

NOTEZ QUE LA TROTINETTE SE VEROUILLERA AUTOMATIQUEMENT QUAND VOUS QUITTEZ L'APPLICATION.

GUEST LOGGIN

UTILISATEUR INVITÉ

YOU CAN LOAN YOUR SCOOTER TO A GUEST BY SHARING THE GUEST PASSWORD.

THE GUEST JUST NEEDS TO INSTALL THE APP. ON HIS PHONE, AND USE THE 6 DIGITS SECONDARY PASSWORD.

- TURN ON BLUETOOTH ON YOUR SMARTPHONE.
- SELECT THE E-SCOOTER IN YOUR APP'S BLUETOOTH MENU.
- ENTER THE 6-DIGIT PIN CODE WHEN PROMPTED BY THE APP.
- CLICK THE "CONFIRM" BUTTON IN THE APP.
- THE E-SCOOTER'S DASHBOARD DISPLAY WILL CHANGE FROM "99" TO "00".
- THE E-SCOOTER IS NOW UNLOCKED AND READY TO USE.

NOTE: THIS PROCESS MAY NEED TO BE REPEATED AFTER RESTARTING THE E-SCOOTER.

VOUS POUVEZ AUTHORIZER L'UTILISATION D'UNE PERSONNE TIERSE EN PARTAGEANT VOTRE MOT DE PASSE GUEST

IL VOUS FAUDRA PRÉALABLEMENT QUE L'INVITÉ INSTALLE L'APPLICATION, ET SE CONNECTE EN UTILISANT LE MOT DE PASSE SECONDAIRE CONSTITUÉ DE 6 CHIFFRES.

- ACTIVEZ LE BLUETOOTH SUR VOTRE SMARTPHONE.
- SÉLECTIONNEZ LA TROTTINETTE ÉLECTRIQUE DANS LE MENU BLUETOOTH DE VOTRE APPLICATION.
- ENTREZ LE CODE PIN À 6 CHIFFRES LORSQUE L'APPLICATION VOUS LE DEMANDE.
- CLIQUEZ SUR LE BOUTON "CONFIRMER" DANS L'APPLICATION.
- L'ÉCRAN DU TABLEAU DE BORD AFFICHERA "00" AU LIEU DE "99".
- LA TROTTINETTE EST MAINTENANT DÉVERROUILLÉE ET PRÊTE À L'EMPLOI.

REMARQUE: IL FAUDRA RECOMMENCER L'OPÉRATION EN CAS DE REDÉMARRAGE.



This kit is intended for use in controlled environments such as private racetracks or designated non-public areas.

Le kit SPEED MASTER 365 ne doit pas être installé pour un usage sur route mais uniquement sur chemin privé ou piste réglementé.

